



Einbauanleitung für garaWhirl 1^{1/2} "

1. Leitung sperren und entleeren
2. in die Leitung einen Freiraum von min. 239 mm einbringen
3. auf die Rohrenden ein Gewinde R 1^{1/2} " aufbringen
4. Klemmverschraubung mit Überwurfmutter auf die Rohrenden schrauben und festziehen
5. garaWhirl zusammen mit der Teflondichtung einsetzen
6. **auf Durchflussrichtung achten!**
7. Überwurfmutter festziehen
8. Leitung wieder befüllen
9. Verschraubung auf Dichtheit prüfen

