

# Einbauanleitung für garaWhirl 1“

1. Leitung sperren und entleeren
2. In die Leitung einen Freiraum von min. 164mm einbringen
3. Auf die Rohrenden ein Gewinde R 1“ aufbringen
4. Klemmverschraubung mit Überwurfmutter auf die Rohrenden schrauben und festziehen.
5. garaWhirl zusammen mit der Teflondichtung einsetzen.  
**Auf Durchflussrichtung achten!**
6. Überwurfmutter festziehen
7. Leitung wieder befüllen
8. Verschraubung auf dichtheit prüfen.

