

Einbauanleitung für garaWhirl 2 1/2"

1. Leitung sperren und entleeren
2. In die Leitung einen Freiraum von min. 464mm einbringen
3. Auf die Rohrenden ein Gewinde R 2 1/2" aufbringen
4. Klemmverschraubung mit Überwurfmutter auf die Rohrenden schrauben und festziehen.
5. garaWhirl zusammen mit der Teflondichtung einsetzen.
Auf Durchflussrichtung achten!
6. Überwurfmutter festziehen
7. Leitung wieder befüllen
8. Verschraubung auf dichtheit prüfen.

